

CORMORAN

APARAT PENTRU LEGAT CÂRLIGE

- 1) Nu folosiți aparatul în ploaie sau în locuri unde ar putea pătrunde apa în aparat. Acest aparat nu este etanș.
- 2) Nu bruscați aparatul, mecanismul acestuia s-ar putea deteriora.
- 3) Nu lăsați să pătrundă în interiorul aparatului obiecte dure cum ar fi cârligele sau nisipul.
- 4) Nu forțați butonul de activare/dezactivare. Acesta se dezactivează automat când mânerul este eliberat.
- 5) Evitați stocarea aparatului la temperaturi ridicate, cum ar fi în mașină în timpul unei veri toride, etc.
- 6) Nu folosiți niciodată pentru a curăța aparatul benzina sau diluanți chimici.

Mod de utilizare

1. Înlocuirea bateriei

Scoateți capacul bateriei. Introduceți corect bateria.

2. Poziționarea cârligului

Apăsăți butonul de setare al cârligului și poziționați vârful cârligului în direcția fantei. Introduceți capătul plat al cârligului în ghidajul cârligului. Apoi eliberați butonul de setare al cârligului

3. Poziționarea firului

Răsuciți glisorul în poziția sa inițială până când se oprește. Așa cum este ilustrat, poziționați firul în spatele corpului aparatului. Treceți firul prin fantă, din spate în față. Fiți foarte precis; prea mult sau prea puțin fir poate duce la executarea incorectă a nodului.

4. Înfiletarea firului

Luând firul din spate și poziționându-l pe glisor, înfiletați firul așa cum este ilustrat, de-a lungul părții drepte a cârligului.

Apăsăți butonul în direcția săgeții pentru a roti dispozitivul de susținere al firului de patru sau cinci ori, apoi eliberați butonul și se va dezactiva automat.

Împingeți glisorul în direcția săgeții până face un clic și se oprește

5. Strângerea firului

Pentru a strânge firul, trageți-l în partea din spate a aparatului, în direcția săgeții.

6. Scoaterea cârligului

Îndepărtați firul din pantă prin spate.

Apăsăți butonul de setare al cârligului pentru a scoate cârligul în direcția săgeții.

După scoaterea cârligului, trageți firul și strângeți-l bine astfel încât nodul să rămână bine legat.

Descrierea pieselor

Imagine de la stânga în jos spre dreapta

Fantă, buton/întrerupător, capacul bateriei, butonul de setare al cârligului, corpul aparatului, glisor, dispozitiv de susținere a firului, ghidajul cârligului, mânerul de poziționare al cârligului.

Vârful cârligului, capătul lat al cârligului

Accesorii, geantă din material moale.

Caracteristici

1. Utilizare foarte simplă și rapidă pentru relaizarea nodurilor
2. Acest sistem de atașare redă un nod foarte rezistent
3. Compact, ușor și practic pentru transportat.

Funcționează cu baterie de 1,5 volți de tipul R6, folosinduse la aproximativ 500 de noduri.

Dimensiunea recomandată a cârligului și monofilamentului:

Cârlig: de la 4 la 18

Fir: de la 0,06 mm la 0,30 mm