

IJ – 18

Introducere:

1. Inainte de a folosi aceasta arma, familiarizati-va cu acest certificat.

2. Avand in vedere ca eforturile pentru a imbunatatii aceasta arma sunt continue, pot fi efectuate schimbari fara a fi anuntate.

Tabelul 1:

Parametrii		Valori		
		308WIN	222 REM	30-06 SPRING
Calibru		7,62X51	222 REM	30-06 SPRING
Lungime (mm)	Camera	51	43	63
	teava	600	600	600
Diametrul gurii tevii (mm)		7,62	5,56	7,62
Valoarea medie a presiunii maxime a gazului generat in timpul tragerii (kgf/cm2)		3400	3200	3560
Greutate (kg)		3,2	3,2	3,2

Nomenclator:

Tabelul 4:

Ref la fig.1	Denumire	Cant.
1	Teava cu prelungire	1
2	Carlighul rotativ	1
3	Inelul carlighului rotativ	2
4	Pin	2
5	Catarea	1
6	Pinul extractor	1
7	Extractor	1
8	Antepatul	1
9	Piulita antepatului	1
10	Surubul balamalei	1
11	Balamaua antepatului	1
12	Surubul balamalei	1
13	Surubul balamalei	1
14	Arc	1
15	Carcasa piedicii	1
16	Antepatul piedicii	1
17	Pin	1
18	Saiba (de distantare)	1
19	Receptor	1
20	Pinul balamalei	1
21	Pinul arcului de tragere	1
22	Pinul de tragere	1
23	Pinul de centrare	1
24	Pinul manerului de inchidere	1
25	Manerul inchizator	1
26	Arcului manerului de inchidere	1
27	Pinul arcului manerului de inchidere	1
28	Indicator	1
29	Cocos	1
30	Pinul cocosului	1

31	Maneta de tragere	1
32	Tragaci	1
33	Pinul tragaciului	2
34	Arcul tragaciului	1
35	Piedica	1
36	Parghia ejectoare	1
37	Placuata tragaciului	1
38	Arcul aruncator	1
39	Manerul de inchidere al aruncatorului	1
40	Pinul aruncatorului	1
41	Cadrul aruncatorului	1
42	Surubul cadrului tragaciului	2
43	Patul armei	1
44	Surub	1
45	Saiba	1
46	Capatul patului	1
47	Surub din lemn	2
48	Carlig rotativ	1
49	Arcul indicatorului	1
50	Arcul principal	1
51	Surubul arcului tragaciului	1
52	Surubul de ajustare	1
53	Pinul catarii	1
54	Baza catarii	1
55	Arcul catarii	1
56	Suportul inaltatorului	1
57	Inaltatorul	1
58	Saiba inaltatorului	1
59	Surubul inaltatorului	1

Lista partilor componente ale camerei pustii (IJ 18) pentru calibrele 7,62x51; 30-06 Spring este prezentata in tabelul 5:

Tabelul 5:

Ref la fig.2	Denumire	Qty/unitate
1	Extensia tevii	1
2	Extractor	1
3	Opritorul extractorului	1
4	Pinul opritorului	1
5	Arcul opritorului	1

OPERATII:

1. Teava detasabila este inchisa in interioriul receptorului prin intermediul manerului de inchidere(blocare).Daca teava e deschisa, manerul de inchidere e mentinut in pozitie de cu un dispozitiv special care blocheaza manerul cand se inchide teava.Patul detasabil este prins cu maner opritor.Componentele mecanismului de tragere sunt aranjate in receptor.Cocosul este separat de pinul de tragere.Aducerea manerului de inchidere in pozitia "sus" permite deschiderea tevii si armarea cocosului.
2. Siguranta in manevrarea pustii este asigurata de folosirea unui dispozitiv de siguranta si de o toarta de siguranta a cocosului.
3. Arma permite trageri usoare
4. Pusca permite ajustarea dispozitivului de ochire.Pentru a inalta catarea, apasati-o cu degetul mare si rotiti piulita de ajustare.Daca rotiti piulita spre stanga, coborati catarea si deplasati punctul de ochire in sus; daca rotiti spre dreapta, ridicati catarea si coborati punctul de ochire.Inainte de ajustarea inaltatorului, slabiti surubul inaltatorului si scoateti-l.Punctul de ochire este deplasat spre stanga, respectiv dreapta, prin deplasarea inaltatorului in aceeasi directie (stanga, respectiv dreapta).

REGULI DE PROTECTIE:

1. Intotdeauna considerati arma ca fiind incarcata si gata de tragere .
2. Nu trageți cartuse care au o presiune mai mare decat cea indicata in Certificat.

MENTENANTA:

1. Manevrarea corecta si un program de intretinere asigure armei o viata lunga si o functionare perfecta.
2. Nu folositi cartuse care intra greu in camera , pentru ca necesita multa forta la inchiderea si deschiderea tevii.
3. Deschideti si inchideti teava cu grija, cu ambele maini.O deschidere smucita, brusca, poate avea ca rezultat slabirea tevii atasate de receptor.
4. Nu dati drumul cocosului daca nu e necesar;altfel, viata pinului de tragere va fi scurtata.
5. Nu loviti teava pustii pentru a prevenii aparitia semnelor pe ea.
6. Se poate efectua o prima tragere in gol, introducand un tub gol.
7. Pastrati mecanismele pustii intr-o stare buna, curate si unse.Teava pustii nu este placata cu un strat de crom, de aceea necesita o ingrijire potrivita.
8. Folosti bucati de carpa sau de prosoape moi, curate, de bumbac, pentru a curata arma.
9. Curatati arma imediat dupa folosire.Iarna , tineti pusca inauntru pentru cateva ore si apoi curatati-o.Stergeti teava in directia dinspre camera spre capatul ei.Scoateti carpa pe la capatul tevii.Nu intoarceti niciodata carpa in interiorul tevii.
10. Pentru operatiunea de curatare, demontati arma in cele trei parti principale:teava, antepat si receptor + pat.
 - 10.1 Demontarea completa:
Desurubati suruburile din lemn din capatul patului si scoateti-le;
 - 10.2 Desurubati surubul 21 (fig.3) si detasati patul de receptor
 - 10.3 Demontati mecanismul de tragere (fig.3), executand pasii urmasori:
 - armati cocosul 6, pentru a compresa arcul principal10;
 - introduceti o pana cu diametrul de 1-1,5 mm in orificiu, care va fi observata in aruncatorul 12;
 - eliberati cocosul si scoateti aruncatorul impreuna cu arcul.
 - 10.4 Detasati cocosul 5 din receptorul 11, scotand pinul declansatorului 3 (fig 3).Urmatoarea procedura este simpla si nu cere un antrenament special:
 - 10.5 Pentru a demonta dispozitivele de ochire, executati urmatoarele operatiuni:
 - mentineti catarea 5 (fig.1) pe loc si scoateti pinul catarii 53;
 - scoateti catarea si arcul 55;
 - scoateti surubul de reglare (ajustare) 52;
 - scoateti surubul 59;
 - desprindeti baza inaltatorului 56, saiba 58 si inaltatorul 57.
11. Reasamblati pusca, executand aceleasi operatiuni in ordine inversa.
12. Patul trebuie sa fie fixat de receptor.Se recomanda strangerea surubului periodic, mai ales la inceputul folosirii pustii.
13. Pentru a evita slabirea arcului extractor si a arcului principal, detasati teava de receptor si dati drumul cocosului.Pastrati arma intr-un loc uscat.