

DELKIM

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE Ev Plus

1. Senzor
2. LED dublu
3. Volum
4. Ton
5. Speaker
6. Iesire extensie
7. Iesire Nitelite
8. On/Off
9. Sensibilitate

INTRODUCERE – Multumim pentru ca ati achizitionat Alarma Delkim Ev Plus Bite. De cand a fost prezentat in 1992, Delkim a stabilit noi standarde pentru detectarea si siguranta muscaturii in orice conditii. Delkim Ev Plus foloseste electronice experimentate si testate, inclusiv detectarea vibratiilor cu piese fixe si functioneaza cu ajutorul unui fir care trece peste un ghidaj atasat la un senzor de vibratii piezo ceramic minuscul. Ghidajul firului este practic indestructibil, garantat pe viata in conditii normale de folosire si nu este afectat de firele moderne hi-tech, incluzand si firele impletite.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE – Familiarizati-va cu reglajele S, V si T inainte de a conecta bateria. **AVERTISMENT** – Nu conectati bateria, nu porniti si nu activati aproape de ureche cu volumul setat la maximum, pentru ca pot surveni leziuni permanente ale auzului.

BUTOANE VOLUM (V) SI SUNET (T) – Rotind butoanele in sensul acelor de ceasornic (0-6) creste nivelul volumului si frecventa sunetului. Volumul poate fi

setat la zero absolut, care este deosebit de util atunci cand se foloseste Receiver Rx Plus / Pro Mini sau Mini Extension Box.

BUTON SENSIBILITATE (S) – Rotind butonul in sensul acelor de ceasornic (0-6), creste sensibilitatea miscarii firului. Pentru informatii suplimentare despre reglarea sensibilitatii vizitati website-ul.

INTRODUCEREA BATERIEI – Conectati o baterie PP3 de 9 volti; este recomandata Duracell MN 1604 pentru a obtine performante si dureaza aproximativ un an. De fiecare data cand se introduce o baterie, Delkim Ev Plus va reseta microprocesorul. Verificati intotdeauna capacitatea de functionare dupa ce introduceti o baterie noua, inclusiv functiile microtransmitatorului TxPlus, daca este corespunzator. Daca aveti indoilei, intrerupeti, deconectati bateria, asteptati 5 secunde si repetati procedura.

PORNIRE – APASATI SI TINETI APASAT BUTONUL PANA CAND SE AUDE UN SINGUR BEEP, APOI ELIBERATI – Delimm Ev Plus testeaza speaker-ul si Led-urile cu 3 flash-uri, apoi intra direct in functiune. Cu un microtransmitator TxPlus conectat, aceasta caracteristica poate fi folosita pentru programarea receptorului Rx Plus / Pro Mini. Reglati sensibilitatea, volumul si sunetul asa cum vi se solicita.

OPRIRE – APASATI SI TINETI APASAT BUTONUL PANA CAND SE AUDE UN SINGUR BEEP, APOI ELIBERATI – Delkim Ev Plus da un flash si apoi se deconecteaza.

NITELITE NIGHT MARKING – Cele doua Led-uri stralucesc, permitand utilizatorului sa vada pozitia exacta a dispozitivului Delkim Ev Plus in cele mai intunecate locuri si de asemenea se confirma faptul ca acesta este pornit. Nu sunt necesare Betalights (capsule fosforescente), care sunt interzise in majoritatea tarilor din Europa Centrala.

POZITIONAREA UNDITEI – Asigurati-va ca firul face contact cu senzorul. NU folositi undita in unghiuri extreme, altele decat cu capatul in sus sau in jos sau la mai mult de 30 de grade de la orizontala si in special NU asezati inelul de imbinare peste Delkim Pus. Unghiul rezultat din pozitionarea firului peste senzor poate duce la un contact slab al firului si poate diminua indicii.

IESIRE NITELITE (soclu mic) – Permite conectarea inelului iluminat Delkim NITELITE la microtransmitatorul TxPlus si trebuie folosit exact asa cum se recomanda.

IESIRE EXTENSIE (soclu mare) – Permite conectarea la microtransmitatorul TxPlus sau conectarea principala la Mini Extension Box. A se vedea instructiunile despre produs pentru actionare adecvata.

AVERTISMENT – Iesirile sunt strict pentru conectarea accesoriilor fabricate pentru Delkim. NU sunt compatibile cu produsele niciunui alt fabricant si conectarea oricarui alt dispozitiv, diferit de Delkim, poate deteriora circuitul, ceea ce va duce la anularea garantiei. Delkim nu isi asuma nicio responsabilitate pentru deteriorarea altor dispozitive conectate la iesiri.

INTRETINERE GENERALA – Aparatele Delkim sunt dispozitive electronice sofisticate, concepute sa functioneze in orice conditii. Pot fi folosite multi ani, dar este necesar sa fie tratate cu grija, deci dupa utilizare trebuie sa fie pastrate curate si uscate. Daca este nevoie, uscati-le folosind o doza rezonabila de caldura, dar NICIODATA la flacara directa, pentru ca puteti deteriora dispozitivul si veti pierde garantia. NU pulverizati nicio substanta asupra lor, in special WD40. Nu numai ca veti pierde garantia, dar va fi imposibil sa mai etansati dispozitivul, din cauza contaminarii cu substanta respectiva.

GHIDAJ SENZOR/FIR – Conceput sa reziste in conditii normale de utilizare, cu orice fir. NU il testati cu niciun obiect greu si nu il sunpuneti la presiuni anormale. Daca se constata o diminuare permanenta a sensibilitatii ghidajului senzor/fir, acesta poate fi inlocuit de catre Departamentul Service.

INTRETINEREA BATERIEI – Daca nu intentionati sa folositi Delkim Ev Plus o perioada mai lunga, este recomandat sa scoateti bateria, pentru a evita ?????

GARANTIE SI SERVICII DUPA CUMPARARE – Produsele electronice Delkim nu necesita service si va vor oferi multi ani de functionare optima. In eventualitatea nedorita a constatarii unei defectiuni de fabricatie sau a deteriorarii unor piese in decurs de doi ani de la data cumpararii, DELKIM Ltd va repara sau va inlocui gratuit cu un produs nou sau cu o unitate din service, in baza unei dovezi de cumparare. Orice alte reparatii vor fi taxabile, in limita disponibilitatii pieselor.

Delkim isi rezerva dreptul de a nu executa reparatiile daca dispozitivul nu a fost folosit in concordanta cu recomandarile, daca a fost modificat in vreun fel, inclusiv antenele, daca au fost scoase sigiliile si codul de bare, daca a fost tratat cu anumite substante. Va rugam sa returnati produsul insotit de o descriere a defectiunii la dealer-ul Delkim, iar in UK direct la Departamentul de Service.

AVERTISMENT – DELKIM NU ISI ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FOLOSIREA PRODUSELOR IN CONTRADICTIE CU REGLEMENTARILE DE PESCUIT SAU AMBIENTALE .