

# TICKLESS® Hunter

Indiferent cât timp petreceți la vânatoare, TICKLESS va ține la distanță căpușele până la 3000 de ore. Pur și simplu atașați dispozitivul la unul din obiectele vestimentare, iar acesta vă va proteja de căpușe permanent, fără a folosi produse chimice, mirosuri neplăcute sau semnale sonore.



Dispozitivul emite impulsuri cu ultrasunete ce sunt imperceptibile pentru oameni, câini sau animale sălbatice, dar afectează abilitatea paraziților de a se orienta. Prietenos cu mediul, nu conține substanțe chimice sau mirosuri neplăcute și poate fi folosit în siguranță de oricine. Universitatea Camerino din Italia a confirmat eficacitatea produselor TICKLESS printr-un studiu realizat în 2012.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înlăturați siguranța pentru a activa dispozitivul. Apăsăți butonul pentru a-l porni sau pentru a-l închide. 4 semnale luminoase de culoare roșie vor indica faptul că dispozitivul este pornit, iar un singur semnal luminos lung indică faptul că dispozitivul este oprit. Atunci când este pornit, LED-ul va licări o dată la aproximativ 5 minute. După 8 ore de funcționare continuă, dispozitivul se va închide automat și va trebui repornit dacă doriți să îl folosiți în continuare. TICKLESS poate fi atașat cu ușurință la haine prin prinderea tip clip sau prin șnur

## ATENȚIE

Deși nu este impermeabil, dispozitivul este foarte rezistent la umezeală (IP13). Dacă se udă, trebuie uscat cât mai rapid posibil pentru a evita daunele provocate de apă. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu țineți dispozitivul în buzunar sau în ghiozdan pentru că impulsurile cu ultrasunete vor fi obstructionate. În zonele suprapopulate de paraziți, protecția nu este 100% garantată. În cazul în care găsiți o căpușă pe dvs., îndepărtați-o în modul obișnuit cât mai rapid. În condiții normale de temperatură, dispozitivul poate funcționa până la 3000 de ore.